

RX 1500 USB NiMH Lader

GEMIDDELDE LAADTIJDEN*

Type NiMH Batterij	Capaciteit	Laadtijd (Uren)
AA/HR6	1100	8
	2000-2100	16
	2600	24
AAA/HR03	650	5
	900	7

* Dit zijn gemiddelde laadtijden voor lege, recente NiMH batterijen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Input : DC 5V 1A - Output : DC 1.4V 150mA x 4

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór gebruik van de batterijlader. Bewaar deze voor latere raadpleging.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Houd kinderen jonger dan 8 jaar buiten het bereik van dit toestel.
- Laat kinderen nooit met dit toestel spelen.
- Gebruik van dit toestel door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis is alleen toegestaan indien ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over veilig gebruik van het toestel en zo de mogelijke gevaren begrijpen.
- Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Waarschuwing

- Deze batterijlader mag enkel binnenshuis gebruikt worden bij een normale temperatuur. Stel het apparaat nooit onmiddellijk bloot aan zonlicht, vocht, hitte of extreme kou.
- Uitsluitend NiMH (nikkel metaal hydride) batterijen met deze lader opladen.
- De batterijen en de lader kunnen opwarmen tijdens het laadproces. Gebruik deze op een open plaats bij een omringende temperatuur tussen 16° en 30°C.
- Gebruik geen accessoires of andere aansluitingen die niet voorzien zijn voor deze lader om brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen.
- De lader nooit uit elkaar halen. Een verkeerde montage kan brand of gevaar voor elektrische schokken veroorzaken.
- Steeds de lader ontkoppelen van de USB poort bij het verstrijken van de laadtijd en alvorens de lader te reinigen, dit om elektrische schokken te vermijden.

Belangrijke gebruiksvorschriften voor NiMH batterijen

- Herlaadbare batterijen zullen slechts over hun optimale capaciteit beschikken nadat deze ongeveer 6 keer volledig werden herladen en ontladen.
- De laadtijd van een batterij is afhankelijk van de capaciteit, de conditie en het merk. Voor de indicatieve laadtijden, zie tabel.
- Indien een toestel voor een langere periode niet wordt gebruikt,

dienen de batterijen te worden verwijderd.

- Batterijen nooit kortsluiten, uit elkaar halen of in vuur werpen.
- De temperatuur voor het bewaren van batterijen ligt tussen -10°C en 35°C. De kamertemperatuur tijdens het laden tussen 16°C en 30°C.

Kenmerken batterijlader MEMOREX RX 1500 (USB)

- Laadt 1 tot 4 AA/HR6 of AAA/HR03 oplaadbare NiMH batterijen (combinatie van HR6 en HR03 is mogelijk).
- Voeding via de USB poort van: een computer of een netstroom-/ auto-/ smartphone adapter.
- 4 LED-indicatoren.
- Voorzien van een laadkabel micro USB naar USB (80cm).
- Geleverd met 8 oplaadbare Memorex NiMH AA/HR6 2000mAh Memoready batterijen (klaar voor gebruik).

Kenmerken Memorex "Memoready" batterijen NiMH

- Deze zijn reeds voor 80 % voorgeladen en klaar voor gebruik.
- Dankzij hun lage zelfontlading behouden ze na elke herlaadbeurt nog tot 85% van hun capaciteit na één jaar bij niet gebruik.
- Memoready batterijen zijn geschikt voor alle 1.5V toepassingen.

Laad instructies voor het opladen van NiMH batterijen

1. Plaats 1, 2, 3 of 4 stuks NiMH AA of AAA batterijen in de laadkamers van de RX 1500 en hou rekening met de juiste polariteit (+) en (-).
2. Verbind het micro USB uiteinde van de laadkabel met de lader en het andere USB uiteinde met de USB poort van een computer die ingeschakeld is of met een USB stekker adapter. De LED-lampjes branden zodra het laadproces actief is.
3. Raadpleeg de tabel met de gemiddelde laadtijden per type/capaciteit batterij.

BELANGRIJK: laadtijd van de meegeleverde batterijen AA 2000mAh. Onmiddellijk na aankoop gedurende 6 uur opladen. Deze batterijen werden deels voorgeladen tijdens hun productie. Vanaf de 2de laadbeurt bedraagt de laadtijd **16 uur**.

4. Het laadproces stopt niet automatisch. De laadlampjes blijven branden ook wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen. Haal de laadkabel uit de USB poort en verwijder de batterijen uit de lader. Er is geen gevaar voor de lader of de batterijen wanneer de laadtijd wordt overschreden. Wij raden aan de laadtijd van 24 uur niet te overschrijven. Te lange laadtijden verkorten de levensduur van de batterijen.

Advies aangaande behoud van het milieu Betreffende gebruikte batterijen

De consument wordt erop gewezen gebruikte batterijen steeds terug te brengen naar de verkoper, naar de inzamelendozen voor het recycleren van batterijen of speciaal voorziene inzamelpunten.

Betreffende "afgedankte elektrische en elektronische apparaten" (AEEA)



Het symbool van de doorkruiste vuilbak op het product of de verpakking geeft aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. Aan het einde van zijn levenscyclus is het noodzakelijk dat u het inlevert bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor het recycleren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur conform de geldende richtlijnen van het land waar u verblijft. Deze systemen dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgen een verwerking van het toestel op een milieuvriendelijke manier. Neem contact met uw plaatselijke administratie belast met afvalverwerking voor meer informatie over deze inzamelssystemen.

Voor meer informatie over dit MEMOREX product :

Intern. Sales nv, Industriepark 18, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

Tel +32 (0)15 76 87 87 - e-mail consumer@isproducts.eu
www.memorex.be

Chargeur RX 1500 USB NiMH

TEMPS DE CHARGE MOYENS*

Type d'Accu NiMH	Capacité	Temps de charge (heures)
AA/HR6	1100	8
	2000-2100	16
	2600	24
AAA/HR03	650	5
	900	7

* Temps de charge approx. de piles NiMH vides et récentes.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Input : DC 5V 1A - Output : DC 1.4V 150mA x 4

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation du chargeur de piles. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

⚠ Importantes consignes de sécurité

- Gardez l'appareil hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Avertissement

- Ce chargeur ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Ne jamais l'exposer à la lumière du soleil, l'humidité, la pluie, la chaleur ou le froid extrême.
- Ne charger que des accumulateurs NiMH (nickel métal hydrure) dans ce chargeur.
- Les piles et le chargeur risquent de chauffer pendant le processus de charge. Utilisez les dans un espace ouvert à une température ambiante entre 16° et 30°C.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou connexions pas prévus pour ce chargeur.
- Ne jamais démonter le chargeur. Le réassemblage incorrect pourrait provoquer un incendie ou déclencher des décharges électriques.
- Débranchez le chargeur du port USB quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à son nettoyage pour éviter des décharges électriques.

Importantes consignes d'utilisation des piles NiMH

- Ce n'est qu'après environ 6 cycles de charge et de décharge que des accumulateurs obtiendront leur capacité optimale.
- Le temps de charge varie selon la capacité, la condition et la marque de la pile. Les temps de charge approximatifs sont indiqués dans le tableau.
- Si un appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est conseillé de retirer les piles.
- La température de stockage des accus : entre -10°C et 35°C. La température ambiante de fonctionnement du chargeur : entre 16°C et 30°

Caractéristiques du chargeur de piles MEMOREX RX 1500 (USB)

- Charge 1 à 4 piles AA/HR6 ou AAA/HR03 rechargeables NiMH (la combinaison de HR6 et HR03 est possible).
- Alimentation via le port USB: d'un ordinateur, d'un adaptateur secteur/ voiture/ smartpone.
- 4 voyants de charge LED.
- Câble de charge micro USB vers USB (80cm) fourni dans l'emballage.
- Livré avec 8 accus Memorex NiMH AA/HR6 2000mAh type Memoready (prêts à l'emploi).

Caractéristiques des accus NiMH MEMOREX "Memoready"

- Ces accus ont été préchargés à 80 % de leur capacité et sont prêts à l'emploi.
- Grâce à leur faible autodécharge, ils conservent 85 % de leur capacité après un an de non-utilisation.
- Ils conviennent pour toute application 1.5V.

Instructions de charge

1. Insérez 1, 2, 3 ou 4 piles NiMH AA ou AAA dans les compartiments de charge du RX 1500 en respectant la polarité (+) et (-).
2. Connectez une extrémité du câble de charge micro USB au chargeur et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur sous tension ou à un chargeur secteur USB.

Les voyants LED s'allument au démarrage du processus de charge. 3. Consultez le tableau reprenant les temps de charge approx. par type/capacité de pile.

IMPORTANT : temps de charge des piles fournies AA 2000mAh; rechargez-les pendant 6 H immédiatement après leur achat. Elles ont été partiellement préchargées lors de la production. A partir de la 2ième recharge, respectez un temps de charge de **16 H**.

4. Le processus de charge ne s'arrête pas automatiquement. Les voyants restent allumés même après la recharge complète des accus. Déconnectez le câble de charge du port USB et retirez les accus du chargeur.

Une recharge prolongée n'entraîne pas de risques pour le chargeur ou les piles. Toutefois, ne dépassez pas les 24 H de charge car les recharges prolongées de piles réduisent leur durée de vie.

Consignes relatives à la protection de l'environnement Concernant les piles usagées

Le consommateur est tenu à restituer au vendeur ou dans des conteneurs de recyclage placés dans les magasins ou points de collecte toute pile ou batterie usagée.

Concernant les "déchets d'équipements électriques et électroniques" (DEEE)



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix repris sur votre appareil ou son emballage signifie que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets ménagers. A la fin de son cycle de vie, vous devez donc éliminer l'appareil dans les centres de triage et de recyclage prévus à cet effet, conformément aux directives en vigueur dans votre pays de

résidence. Ainsi votre appareil usagé sera recyclé ou certains matériaux seront réutilisés de manière écologique afin de protéger les ressources naturelles. Pour plus d'information sur les systèmes de collecte, contactez votre organisation locale responsable des déchets.

Pour plus d'information sur ce produit MEMOREX:

Intern. Sales nv, Industriepark 18, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium)
Tél +32 (0)15 76 87 87 - e-mail consumer@isproducts.be
www.memorex.be